



## CALE DE ROUE

- La cale de roue est indispensable pour sécuriser la remorque à quai lors des chargements et déchargements. Un panneau «STOP» indique la présence de la cale au chauffeur.
- Equipée d'un bras de manutention et de roulettes, le déplacement est aisé et ne nécessite aucun effort pour positionner ou retirer la cale sous la roue du véhicule.



93.951.410

Cale de roue en acier galvanisé avec «STOP».

- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 200 mm
- Longueur : 380 mm
- Poids : 14 Kg

OPTION :

93.951.430

Support de cale à jeton.

Le support permet le rangement et la gestion de la cale lors de son utilisation.

Le jeton est remis au chauffeur en échange de la clé de son véhicule.

